

Zacht Rubberen Durometer PCE-DDO 10

Zacht Rubberen Durometer PCE-DDO 10 voor Shore O hardheid / met software/ digitale meting / slaat tot 500 meetreeksen op / tolerantiewaardenmeting / LCD-beeldscherm

De Zacht Rubberen Durometer PCE-DDO 10 meet de Shore hardheid bij producten uit zacht rubber. De Zacht Rubberen Durometer PCE-DDO 10 geeft de meetwaarden op een beeldscherm weer. Het meetbereik bij de Zacht Rubberen Durometer PCE-DDO 10 strekt zich van 0 tot 100 Shore O.

Over een USB-interface kunnen de op het beeldscherm weergegeven meetwaarden op een PC overgedragen worden. De overzichtelijke software van de Zacht Rubberen Durometer PCE-DDO 10 maakt het mogelijk een gedetailleerd overzicht te krijgen van de verkregen data. Door de geïntegreerde zoekfunctie van de software is het mogelijk in data naar waarde, datum, en tijd of bijvoorbeeld namen te zoeken. Door de tolerantiewaardenfunctie en de gekoppelde alarmfunctie is het apparaat een must voor elke gebruiker die rubber verwerkt. De meetresultaten zijn nauwkeurig en werken met de Zacht Rubberen Durometer PCE-DDO 10 is eenvoudig.

Mocht u vragen hebben over de Zacht Rubberen Durometer PCE-DDO 10, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03** Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze hardheidstester en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Groot display
- Eenvoudig te bedienen
- USB-interface

- Hardheid meting van zacht rubber
- Meting tot 100 Shore O
- Meetgeheugen

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties van de Zacht Rubberen Durometer PCE-DDO 10

Specificaties

Meetbereik	0 ... 100 Shore O
Meetnauwkeurigheid	± 1 Shore
Resolutie	0,1

Afmetingen van de naald

Diameter van de veerpoot van de naald	2,38 mm \pm 0,08
Top radius	1,19 mm \pm 0,05

Algemene technische gegevens

Opslagcapaciteit	500 metingen
Voeding	3,6 V NI-MH batterij
Bedrijfsduur bij continu gebruik	ca. 20 uur
Oplaadtijd batterij	ca. 3 uur
Gebruikerstemperatuur	0 ... +50 °C
Gebruikersluchtvochtigheid	20 ... 85 % RV
Opslagtemperatuur	-30 ... +80 °C
Opslagvochtigheid	5 ... 95 % RV
Afmetingen	153 x 50 x 29 mm
Gewicht	170 g

Omvang van de Zacht Rubberen Durometer PCE-DDO 10

1 x Zacht Rubberen Durometer PCE-DDO 10, 1 x AC-adapter, 1 x bewaarbox, 1 x handleiding, 1 x standaard kalibratieplaat, 1 x Mini-USB kabel, 1 x CD met Software

